

EXTRAREFLEX

Produktbeschreibung

CAD-CUT® Transferfolie mit einer silbern-reflektierenden Oberfläche. Das Material ist speziell für den Transfer auf Nylon und weitere „schwierige“ Materialien (Windjacken, Sporttaschen, Leder- und Nylonwaren).

Durchschnittliche Stärke: **110 micron**

Presseneinstellung

Da unterschiedliche Textilsorten auf dem Markt erhältlich sind, können folgende Transferpressen-Einstellungen lediglich als Orientierung dienen:
Plotter Einstellungen (z.Bsp. mit SUMMACUT D60 – ROLAND GX24)

Messer: **neu bei 50°**

Schnittdruck: **60 gs**

1. Schritt – Temp.: **160°C** Zeit: **2÷4"** Druck: **niedrig (2÷3 bar)**

2. Schritt – Temp.: **160°C** Zeit: **10"** Druck: **niedrig (2÷3 bar)**

Verarbeitungshinweise

Die Schutzfolie entfernen
Folie spiegelverkehrt schneiden
Entgittern
zusammen mit der Polyester-Trägerfolie auf das Textil auflegen
transferieren 2-4 Sek.
die Polyester-Trägerfolie kalt entfernen
Den Druck nun mit einem Silikonblatt o.ä. abdecken
Nachpressen für 10 Sek.

WICHTIG: Bei mit Silikon behandelten Textilien immer Wasch- und Transfer-Vorversuche durchführen

Geeignet für

Polyamid, Nylon und leicht mit Silikon behandelte Textilien.

Waschbeständigkeit

Bitte erst 24 Stunden nach dem Pressen waschen
30°C Max- Das Textil vor dem Waschen auf links drehen.
Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe
Chemische Reinigung : **nein**
Wäschetrockner : **nein**



Siser s.r.l.

Viale della Tecnica n° 18
36100 Vicenza - Italy
Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it - www.siser.it

r.e.a. vi 171856 - reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v. - p.iva 01591490246

N.B.

Diese Informationen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.
Wir empfehlen jedoch stets einen Anwendungstest durchzuführen, bevor Sie mit der Produktion beginnen!

Dieses Produkt entspricht den italienischen und EU-Bestimmungen hinsichtlich einwandfreier Verarbeitung. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Die jeweils aktuelle Version ist unter www.siser.it erhältlich. Für weitere Fragen zu diesem oder anderen Siser Produkten steht Ihnen das Siser-Verkaufs-Team gerne zur Verfügung. Vielen Dank.